

SLR[®]



PESTILLOS PARA GANCHOS ESTÁNDAR O FORJADO

Los pestillos como todo material, suelen desgastarse por el tiempo de uso o dañarse por mala maniobra.


Instrucciones y Advertencias

1. Inspeccione siempre el gancho y el seguro antes de usarlos.
2. Nunca use un seguro que esté deformado o doblado.
3. Asegúrese siempre de que el gancho soporte la carga. El seguro nunca debe soportar la carga.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: PLATINA DE ACERO

SUPERFICIE: ELECTRO GALVANIZADO



ALTURA = A
ANCHO EXTERIOR = BE
ANCHO INTERIOR = BI
DIAMETRO = D

MEDIDA DE GANCHO	MEDIDAS(MM)			
TONELADA	A	BE	BI	D
0.75	33	13	10	3
1	36	13.5	10.5	3
2	41	15	12.5	x
3	48	15	13	4
5	61	17	14	4
7	74	22	17	5
11	94	21	17	6
15	99	24	27	6